SHINKAI MOTHER

デメニギスタンド

取扱説明書

素材の性質上、本体に多少のベタつきがございますが次第に落ち着いてきます。

ご使用環境について

気温または室温が10℃以下の低温になりますと、デメニギスの下アゴ部分の素材が性質的に硬くなり、スタンド機能の能力が低下しますのでご注意ください。



薄い紙製カードの立て方

ポップや名刺、ショップカードのような紙製のカードは、デメニギスタンドの下アゴの形に沿ってカードを曲げたまま差し込んでください。差しにくい場合は、下アゴを指で軽く開き口で挟むように差し込んでください。カード本体には噛み跡がつく場合があります。

硬いプラ製カードの立て方

カードを斜めにした状態で角からやさしく差し込んでください。入りにくい場合は、下アゴを指で軽く開き口で挟むように差し込んでください。紙カードのように水平に立たせることはできません。

ペンの立て方

一般的なノック式ボールペン推奨です。芯を引っ込めた状態で、ペンをデメニギスタンドの口にやや強めに差し込み安定させてください。ボールペン本体が太い場合は口が裂けてしまう可能性がありますので避けてください。

フック穴について

ご使用になられない時は、フックなどに引っ掛けておくと深海オブジェになり、デメニギスタンドも休息を取ることができます。（フック穴サイズ:直径6mm）

身近なものを身体にして遊ぶ

身の回りにあるものにデメニギスタンドを乗せると、頭と身体が合体して未知の生物のようになります。しばらくはそれで遊べます。